



# 使用注意事项

## 安装时

- 1 刷辊安装时，请留意刷辊的驱动方法、辊的旋转方向，设置时请注意辊的平行度及水平度。
- 2 请勿使用钢绳直接吊触或叉车的插爪直接触碰刷辊刷毛本体。

## 使用时

- 1 上下刷辊刷毛适当交差量为 0~2mm 左右（敝司标准）。过大交差量使用时，请注意可能有刷辊发热可是刷毛折断、刷毛脱落等情况。
- 2 请注意负荷均衡。请确认上下辊使用时在负荷平行均衡状态，单侧负荷不均稳衡时，辊子有变形及发热的风险。
- 3 刷辊刷毛主要成分为高分子纤维，请注意静电产生情况。

## 保管·搬运时

- 1 刷辊搬运及保管时，本体请勿直接碰触地面，请用专用包装箱或枕台放置。
- 2 辊在长期保管时，由于保管环境等因素，请注意品质有可能随时间变化而变。