



使用注意事项

安装时

- 1 胶辊安装时，请留意胶辊的加压条件、驱动方法、辊的旋转方向，设置时请注意辊的平行度及水平度。
- 2 请勿使用钢丝绳直接吊触或叉车的插爪直接触碰胶辊本体。
- 3 请确认胶辊表面是否有伤或凹凸以及污痕。

使用时

- 1 请注意压力负荷，按敝司推荐的线压使用。
※ 推荐线压请确认图纸等。若有不明之处请咨询敝司。
※ 请注意：若超负荷使用，辊子有变形及发热的风险。
- 2 请注意负荷均衡。请确认上下左右辊使用时同时在平行均衡加压状态，单侧负荷不均稳衡时，辊子有变形及发热的风险。
- 3 辊胶体主要成分为高分子树脂，请注意静电产生情况。
- 4 请注意：辊不使用时在加压状态放置，会导致辊变形、振动及性能变差等风险。

保管·搬运时

- 1 辊搬运及保管时，胶辊本体请勿直接碰触地面，请用专用包装箱或枕台放置。
- 2 包装及搬运时请避免应力发生集中在胶辊辊面及轴芯接触面。
- 3 辊在长期保管时，由于保管环境等因素，请注意品质有可能随时间变化而变。
长期保管时，为防止品质及性能劣化，请用塑料膜包覆且轴两端也包覆。
- 4 请避免高温多湿环境并远离日光直照，在冷暗场所进行保管。
请勿在热源（加热品、锅炉、照明机器等）附近保管。
- 5 请注意避免油类、有机溶剂及涂料等沾附胶辊聚氨脂部位。
- 6 辊子在敝司的铝箔包装下，若无使用请勿开封。
(铝箔包装有防水、防湿、防锈效果)